

**Importante : La actualización de las cerraduras deberá realizarse mínimo 2 veces al año después de cada cambio horario.**

### OPERACIÓN A REALIZAR EN RECEPCIÓN

Antes de utilizar el PP, deberá actualizarlo. Siga los siguientes pasos:

#### Conectar el PP al distribuidor de comunicaciones:

- Localizar el distribuidor de comunicaciones y el cable de comunicación RS485 (conexión cable macho-macho).
- Conectar el PP al distribuidor de comunicaciones como se observa en la imagen.

#### Preparación del sistema Onity

- Arrancar el programa HT24/28w.
- Introducir la clave de administrador del programa.
- Ir a la opción « Mantenimiento » y después « Cargar Programador Portátil »
- Encienda el Programador Portátil pulsando la tecla « ON ».

#### Cargar el Programador Portátil

- Si aparecen aperturas en cerraduras pulse la opción de « Cargar » de lo contrario vaya al siguiente paso.
- Activar opciones « Puertas a abrir—Todas (o selección de puertas a cargar) » « Volcar datos horarios y códigos » y la opción « Abre puertas » si quiere que aparezca la opción 5. Abrir puertas opcionalmente con una clave de Apertura.
- Pulsar sobre la opción « Cargar ».
- Una vez realizada la carga, pulsar cualquier tecla del teclado del ordenador.

EL PROGRAMADOR ESTÁ LISTO PARA SU USO

### OPERACIÓN A REALIZAR EN CADA CERRADURA

Conectar el programador portátil a la cerradura y pulsar la tecla « ON/CLR » para su encendido.

- Seleccionar la opción nº 1 ACTUALIZAR con la ayuda de la tecla « menu » del PP.
- Validar la actualización pulsando sobre la tecla verde « TX » directamente sin buscar el número de la habitación
- Desconectar el PP e ir a la siguiente cerradura.



#### Menus del programador portátil:

- 1. ACTUALIZAR  
Puesta al día de códigos, amaestramiento y fecha/hora de la cerradura.
- 2. LEER APERTURAS  
Recuperación de los registros auditados. Se visualiza desde el grabador HT22.
- 3. TEST  
Verificación del estado de la cerradura (estado de pilas, detectores...)
- 4. INICIALIZAR  
Configurar una cerradura asignando los atributos predefinidos. Cambio de numeración.
- 5. ABRIR (opcional)  
Función de apertura de emergencia (cerradura / lector / caja fuerte)

#### Características :

Alimentación: 4 pilas LR6—1,5V

#### CONTACTO ONITY ESPAÑA :

Teléfono de oficinas 943448300

1. Servicio Técnico 943448313
2. Servicio Comercial Postventa 943448314