

Le Programmateur Portable (PP) sert de lien entre le système informatique Onity et vos dispositifs électroniques (serrure, lecteur mural, coffre-fort). Avant d'utiliser le PP, vous devez le mettre à jour. Suivez les étapes suivantes:

Connexion du PP à l'encodeur de carte principal

- Localisez la prise PPHTCOM ou HTCOM et le câble de liaison RS485.
- Connectez le PP à l'encodeur comme sur les photos.

Démarrez le système Onity

- Allumez l'encodeur principal et renseignez un mot de passe administrateur, appuyez ensuite sur « Enter ».
- Appuyez sur la touche « Menu » puis avec la flèche orientée vers la droite allez jusqu'au menu « Communication ».
- Sélectionnez l'option « Charger P.P. » puis appuyez sur « Enter ».
- Appuyez sur « ON » pour allumer le PP.

Chargement du PP


- Si des ouvertures de serrure(s) s'affichent appuyez sur « CLR » sinon passez à l'étape suivante.
- Sélectionnez « Charge complète » puis « Enter ».
- Si besoin renseignez un mot de passe, sinon appuyez sur « CLR ».
- Appuyez 4 fois sur la touche « ENTER ».
- À la fin du chargement appuyez sur une touche du clavier de l'encodeur.

LE PROGRAMMATEUR EST PRÊT À L'EMPLOI

Caractéristiques:

Hauteur:	180 mm
Largeur:	100 mm
Épaisseur:	35 mm
Poids:	220 g
Alimentation:	4 piles LR6
Écran :	2 x 16 caractères LCD

Ce matériel fonctionne de manière optimale dans un environnement comprenant des températures entre 5 et 35°C et dans une plage d'humidité allant de 20 à 80%.



Menus du programmeur portable :

- 1. ACTUALISER
Mise à jour des codes et horaires de la serrure
- 2. LIRE OUVERTURE
Récupération des événements, à visualiser sur l'encodeur.
- 3. TEST
Vérification de l'état de la serrure (état des piles, capteurs...)
- 4. INITIALISER
Permet de configurer une serrure en lui attribuant un nom et les accès prédéfinis.
- 5. OUVRIR (optionnel)
Fonction d'ouverture d'urgence (serrure / lecteur / coffre-fort).

CONTACT ONITY FRANCE:

Composez le 01 49 44 89 99 puis tapez :

1. Service Commercial (nouveaux projets)
2. HOTLINE / Support Technique (gratuit 7j/7 – Astreinte le week-end)
3. Commercial SAV (achats consommables, cartes, piles, etc.)
4. Gestion de Projets (organisation des installations)
5. Service Clients (suivi livraisons)
6. Service Comptabilité Recouvrement